



PINTURA RENOVAÇÃO ELECTRODOMESTICOS

- DIRETO, SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO LISO
- ALU - METAL - AÇO INOXIDAVEL – PLASTICOS...

INFORMAÇÃO



ASPETO



FERRAMENTAS:
Pincel e rolo



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:
Água

USO

Este esmalte pode ser aplicado em geladeiras, máquinas de lavar louça... Não pode ser aplicado sobre juntas de impermeabilização e dispositivos de temperatura elevada, tais como: fornos de micro-ondas, torradeiras...

CARACTERÍSTICAS

- 2 EM 1 SEM DECAPADO E SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO PERFETO.
- Resistência às manchas, aos choques e às limpezas frequentes
- Lavavel

FORMATOS



0,5L

CORES



Branco
Algodão



Inox



Vermelho
Rubí



Violeta*



Preto
Ónix*

*Disponível até final de estoque.



PINTURA RENOVAÇÃO ELECTRODOMESTICOS

PREPARAÇÃO

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.

- Sobre ALUMÍNIO, METAL, AÇO INOXIDÁVEL: desengordurar com acetona e deixar secar.
- PLÁSTICO (pequenas áreas): limpar com sabão, enxaguar com água limpa, deixar secar e lixar (lixamento leve com lixa – grão 240). Retirar o pó.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). O Esmalte não adere sobre restos de gordura.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito.

É necessário aplicar 2 demãos.

É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.

- Não se aplica sobre as superfícies exteriores
- Antes de aplicar, cobrir as juntas e outras partes que devem ser protegidas.
- Trabalhar em pequenas áreas (de 0,5 a 1 m²)
- Ter em conta o rendimento do produto.
- Aplicar o esmalte em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar
- Não acabar de pintar no centro do suporte
- No pintar durante a secagem
- Limpar as ferramentas com um pano limpo e depois com água.
- Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS < 0°C