



## LIMPADOR TECA

- *Desengordura, limpa, decapa*
- *Elimina o aspeto cinza da madeira*



**Ferramentas:** trincha

**Tempo de secagem:** 24H

**Limpeza :** AGUA

### USO

Para a manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobiliários de exterior em teca ou madeira exótica.

### CARACTERÍSTICAS

- Elimina as manchas dos alimentos, as manchas de gordura.
- Devolve à madeira a sua cor original.
- Sem perigo para a fauna e a flora. Sem cheiro desagradável.

### APLICAÇÃO

Agite bem antes de usar.

Pulverize o Limpador Teca por pequenas superfícies.

Deixe actuar 5 a 10 min.

Pinte de forma regular e muito vigorosa, em toda a largura e comprimento, com a ajuda de uma trincha com pêlo duro.

Lave com água à medida que avança.