

O PROTETOR DE MADEIRA

CLASSIC + V33

Protege e decora facilmente toda a sua madeira exterior, seja nova ou antiga.

FÓRMULA MICROPOROSA

HIDRÓFUGA

Deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade.

TEXTURA CREMOSA

Permite uma aplicação fácil e sem vazamento em vertical ou em altura.

CARTA DE COR



Incolor
Anti-uv
ACETINADO



Carvalho
dourado
ACETINADO



Carvalho
claro
ACETINADO



Pinho
ACETINADO




Teca
ACETINADO



Exótico
ACETINADO



Carvalho
medio
ACETINADO



Carvalho
escuro
ACETINADO



Nogueira
ACETINADO



Ebano
ACETINADO



0,75 L / 5 L



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de carpintaria vertical, externa ou interna: revestimentos, persianas, portais, janelas, vigas, etc.

- Em todos os tipos de madeiras europeias ou exóticas, novas ou antigas.

- Compatível com todos os protetores antigos.

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa e seca.

- **MADEIRAS BRUTAS** : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e retirar o pó. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS V33.
- **MADEIRAS COM PROTETOR** : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e retirar o pó.
- **MADEIRAS EXÓTICAS, CARVALHO, CASTANHEIRO** : aplicar um primário adequado.
- **MADEIRAS ESCURAS** : aplicar um primário adequado.
- **MADEIRAS OLEOSAS** : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Mexer bem o protetor com um bastão longo e largo para misturar bem o produto.
- Aplicar em duas capas com um trincha, rolo ou pistola para protetores decorativos.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS

SECADO COMPLETO
SECAGEM COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA, RODILLO, PISTOLA
TRINCHA, ROLO, PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUARRÁS

CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. A fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

GARANTIA DE 4 ANOS

A proteção de 4 anos se aplica a :

- Madeiras novas ou por renovar de essências comuns : segundo modo de preparação e de aplicação.
- **EXPOSIÇÃO** : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
- A garantia se limita à devolução do produto (apresentação da embalagem e do recibo) e aplica-se apenas às propriedades do protetor.