



## USO

Sistema (pintura + protetor) para os sanitários, lavatórios, banheiras, base de chuveiro, bidê em porcelana esmaltada, cerâmica; ferro fundido, aço esmaltado. Uso interior.

Um sistema de alto desempenho para repintar instalações sanitárias.



**ADERÊNCIA PERFEITA EM TODOS  
OS SUPORTES - SEM PRIMÁRIO**

**Direto em banheira, lavatório, base  
de chuveiro**

**2 x 0,5L**

## Cor

ACETINADO

Branco



## INFORMAÇÃO:

8h

Secagem entre demãos

Água

Limpeza das ferramentas

7  
días

Secagem antes da primeira duche

## FERRAMENTAS:



- Rolo para laca para grandes superfícies planas
- Mini rolo de espuma de alta densidade para superfícies curvas



Mesclador ou vara larga



Pincel (para ângulos, esquinas e acabamento)

## PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa muito importante. Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lixar o suporte e lavar com um limpador a base de soda em pó. Enxaguar e deixar secar.

## APLICAÇÃO DA PINTURA

Esvaziar a primeira mono dose do Additiv System na lata de pintura (A) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger.

Aplicar a primeira demão com o rolo de espuma para superfícies curvas e com rolo para laca para superfícies planas grandes, começando pelo fundo e ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas. A pintura pode não parecer muito opaca mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão da mesma maneira e deixar secar 8h antes de aplicar o protetor.

## APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar a segunda mono dose do Additiv System na lata do protetor (B) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Aplicar a primeira demão com o rolo para laca cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo. Será necessário esperar 7 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de limpeza). Uma vez o Additiv System seja acrescentado, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.

## CONSEJOS V33

A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período. Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

Lavável com produtos de limpeza comuns sem lixívia.