



PINTURA + PROTETOR SANITARIOS



2 X 500ML

Cor

ACETINADO

BRANCO

ADERÊNCIA PERFEITA EM TODOS OS SUPORTES - SEM PRIMÁRIO
Direto em banheira, lavatório, base de chuveiro, mesmo em resina

Sistema (pintura + protetor) para os sanitários, lavatórios, banheiras, base de chuveiro, bidê em porcelana esmaltada, cerâmica; ferro fundido, aço esmaltado; resina acrílica. Uso interior.

FERRAMENTAS:



Mesclador ou vara larga



Pincel



Rolo de espuma



INFORMAÇÃO:

1L = +/- 6m²

Secado entre
2 demãos

8h

7d

Água

Limpeza das
ferramentas

7 dias de secagem antes
de usar os sanitários

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa muito importante. Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lixar o suporte e lavar com um limpador a base de soda em pó. Enxaguar e deixar secar.

1. APLICAÇÃO DA PINTURA

Esvaziar a primeira mono dose do Additiv System* na lata de pintura (A) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger. Pintar com o pincel as áreas de acesso difícil ou o contorno dos acessórios metálicos. Aplicar a primeira demão com o pincel, começando pelo fundo e ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas. A pintura pode não parecer muito opaca mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão com o rolo de espuma da mesma maneira e deixar secar 8h antes de aplicar o protetor.

2. APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar a segunda mono dose do Additiv System* na lata do protetor (B) e misturar com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem. Aplicar a primeira demão cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo. Será necessário esperar 7 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de limpeza).

*Uma vez o Additiv System seja acrescentado, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.

CONSELHOS

A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.