



PINTURA + PROTETOR SANITARIOS



2 X 500ML

Cor

ACETINADO

BRANCO

**ADERÊNCIA PERFEITA EM TODOS OS
SUPORTES - SEM PRIMÁRIO**
Direto em banheira, lavatório, base de
chuveiro, mesmo em resina

Sistema (pintura + protetor) para os sanitários,
lavatórios, banheiras, base de chuveiro, bidê em
porcelana esmaltada, cerâmica; ferro fundido, aço
esmaltado; resina acrílica. Uso interior.

FERRAMENTAS:



Mesclador ou
vara larga



Pincel



Rolo de
espuma



INFORMAÇÃO:

1L = +/- 6m²

Secado entre
2 demãos

8h

7d

Água

Limpeza das
ferramentas

7 dias de secagem antes
de usar os sanitários

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa muito importante. Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lixar o suporte e lavar com um limpador a base de soda em pó. Enxaguar e deixar secar.

1. APLICAÇÃO DA PINTURA

Esvazie todo o conteúdo da monodose (localizada na bandeja da aplicação) no recipiente contendo o esmalte misturado e mexa por 5 minutos, certificando-se de raspar bem o fundo do recipiente com uma espátula. Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger. Pintar com o pincel as áreas de acesso difícil e o contorno dos acessórios metálicos. Aplicar a primeira demão com o rolo de espuma para superfícies curvas e com rolo para laca para superfícies planas grandes, começando pelo fundo e ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas. O esmalte pode não parecer muito opaco mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão da mesma maneira e deixar secar 8h antes de aplicar o protetor.

2. APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvazie todo o conteúdo da monodose (localizada na bandeja da aplicação) no recipiente contendo o protetor misturado e mexa por 5 minutos, certificando-se de raspar bem o fundo do recipiente com uma espátula. Aplicar a primeira demão com o rolo para laca cruzando as roldas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8h e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.

Será necessário esperar 8 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de limpeza).

**Uma vez a monodose seja acrescentada à protetor, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.*

CONSELHOS

A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem:

Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.