



LIMPADOR MADEIRA

- Desengordura, limpa e protege a madeira
- Elimina o aspeto cinza da madeira

INFORMAÇÕES



RENDIMENTO



LIMPEZA:
Água

CARACTERÍSTICAS

O LIMPADOR PARA MADEIRA V33 é um detergente súper potente.

- Elimina o acinzentado, as manchas de comida e de gordura.
- Aclara a madeira e devolve a sua cor de origem.

APLICACIÓN

Madeira com óleo ou em bruto : escovar a madeira com o fim de retirar a sujeira mais importante.

Dissolver o LIMPADOR PARA MADEIRA em água morna com a proporção de 1 para 2 (1L de produto em 2L de água morna). Misturar bem.

LIMPADOR ALTA PRESSÃO: Despeje a mistura no depósito do limpador de alta pressão. Borrife nas superfícies à serem limpas. Deixar atuar 5 minutos e enxaguar com água limpa.

• LIMPEZA MANUAL: Aplicar com uma broxa ou verter diretamente em um regador. Deixar atuar de 5 a 10 minutos. Escovar de forma regular e muito vigorosa no comprimento e na largura com uma escova de plástico com as cerdas duras. Retirar a sujeira a medida que trabalha e enxaguar.

CONSELHOS V33

Em caso de manchas persistente ou madeiras muito sujas, repetir a operação.

Enxaguar com água para eliminar todo o produto

FORMATOS



1L

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reacção alérgica. H319 Provoca irritação ocular grave. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).