



ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

- Óleo para móveis de jardim.
- Nutre, protege e embeleza os móveis de teca e madeiras exóticas ao ar livre de forma durável.

INFORMAÇÕES

**TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM**

ENTRE 2 CAPAS / DEMÃOS **3h**

SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA **24h**

**HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS**

PINCEL - RODILLO / RODO

LIMPIEZA / LIMPEZA

AGUARRÁS

USO

Embeleze e proteja o mobiliário de jardim de uma forma durável. Fácil, sem necessidade de remover o excesso de produto.

Aplicação em todos os tipos de madeira (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bancos, Jardineiras, baús...) em teca, madeiras exóticas ou pinho.

CARACTERÍSTICAS

Muito rico em óleo de tungue, impermeabiliza a madeira contra a água e a humidade.

Enriquecido em ceras, o óleo teca Climax Extremos é muito resistente a manchas e gorduras.

Preserva o contato com madeira e sua aparência natural mate.

- Direto em madeiras sujas e cinzentas.
- Alta resistência a UV e água
- Proteção anti-manchas e anti-graxa
- Efeito pérola



RENDIMENTO



ASPETO

FORMATOS

CORES



0,75L



2,5L



Incolor



Teca



ACEITE TECA CLIMAS EXTREMOS

PREPARAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA OU OLEADA : lixar levemente com papel de lixa fina (grão 240) e retirar o pó.
- MADEIRA ENVERNIZADA OU COM PROTETOR : lixar até conseguir a madeira bruta e retirar o pó.
- MADEIRAS BRUTAS OU ESCURAS : Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo.

APLICAÇÃO

Agitar antes do uso

- 1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto (3 a 5 mm) impregnando abundantemente a madeira.
- 2- Deixar secar 4h.
- 3- Aplicar uma segunda demão da mesma maneira. Deixar secar

MANUTENÇÃO

No início e no final do verão, aplique generosamente uma camada de óleo com uma escova. Deixe penetrar 20 minutos e remova o excesso com a ajuda de um pano.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208 : Contém benzisothiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar bem o envase depois do uso.

ATENÇÃO: Risco de auto-combustão de têxteis e utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente hermeticamente fechado.