



PINTURA RENOVAÇÃO MÓVEIS DE COZINHA

- DIRETO, SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO LISO



INFORMAÇÃO

USO

- Esta pintura pode-se aplicar sobre mobiliário e azulejos na cozinha.
- Não pode-se aplicar na superfície encerada ou oleada, tampos, azulejos da casa de banho/duche e pavimentos.



ASPETO



FERRAMENTAS:
Pincel e rolo



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:
Água

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento liso.
- Resistência às manchas de alimentos: gorduras, café, chá, vinho, tomate...
- Resistência aos produtos de limpeza: água sanitária diluída, detergentes, limpadores multi usos.
- Resistência às limpezas frequentes.

FORMATOS



0,75L



2L

*Disponível até final de estoque.

CORES



Branco
Algodão



Branco
Marfim



Flor de
Sal



Castanho
Cappuccino*



Verde
Pistache*



Vermelho
Rubí



Violeta*



Cinza
Grafite



Zinco



Forja
Metalizado



Preto
Ónix



PINTURA RENOVAÇÃO MÓVEIS DE COZINHA

PREPARAÇÃO

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.

- Sobre MADEIRA ENVERNIZADA, MADEIRA PINTADA e pequenas superfícies de PLÁSTICO: limpar com sabão, enxaguar com água limpa, deixar secar e lixar (lixamento leve com lixa – grão 240). Eliminar o pó.
- Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRO e pequenas superfícies de METAL (não ferroso): Limpar com sabão, enxaguar com água limpa.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). O Esmalte não adere sobre restos de gordura.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito. É necessário aplicar 2 demãos.

- Não aplica-se sobre as superfícies exteriores
- É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.
- Ter em conta o rendimento do produto.
- Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar
- Não pintar durante a secagem
- Limpar as ferramentas com água.
- Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C

Valor limite UE para este produto (cat.A/d) : 130g/l (2010). Este produto contém menos 3g/L COV.