



SUPERDECAPANTE MADEIRA

- DECAPA tintas, vernizes, protetores decorativos, vitrificadores
- Fórmula gelificada
- Nova fórmula: 5 min para atuar
- Decapa até 10 camadas numa única aplicação

INFORMAÇÕES

	APLICACIÓN : APLICAÇÃO :	Pincel
	RENDIMIENTO : RENDIMENTO :	1L = 3 a 4 m²
	SECADO : SECAGEM :	24 Horas

USO

Para recuperar o aspeto natural da madeira sem a manchar, decapa profundamente: tintas, vernizes, protetores e vitrificadores com uma aplicação única.

Nutre e protege as fibras da madeira graças à sua fórmula enriquecida com óleo de pinho.

CARACTERÍSTICAS

- Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vitrificadores excluindo os revestimentos com dois componentes em todos os tipos de madeiras: europeias e exóticas.
- Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.
- Não altera as madeiras frágeis ou antigas, não escurece a madeira.

FORMATOS



0,5L

1L

	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano	Protetor decorativo
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min	3 min
DECAPA 10 CAMADAS	30 min	10 min	15 min	15 min



SUPERDECAPANTE MADEIRA

APLICAÇÃO

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm).
2. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.
3. Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Num suporte em madeira, utilize a espátula no sentido das fibras da madeira.
- Não aplicar o decapante em matérias plásticas.

NÃO UTILIZAR AO SOL. CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PERIGO

Contiene acetato de n-butilo.

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)