



# SUPERDECAPANTE UNIVERSAL

- DECAPA tintas, vernizes, protetores decorativos, rebocos, colas, mástics...
- Fórmula gelificada
- Nova fórmula: 5 min para atuar
- Decapa até 10 camadas numa única aplicação

## INFORMAÇÕES

<b>APLICACIÓN :</b>	<b>Pincel</b>
<b>APLICAÇÃO :</b>	<b>Pincel</b>
<b>RENDIMIENTO :</b>	<b>2L = ± 6 a 8 m<sup>2</sup></b>
<b>RENDIMENTO :</b>	<b>2L = ± 6 a 8 m<sup>2</sup></b>
<b>SECADO :</b>	<b>24 Horas</b>
<b>SECAGEM :</b>	<b>24 Horas</b>

### USO

- Decapante ultra potente em gel sem cloreto de metileno.
- Remoção total de todos os tipos de tintas e vernizes monocomponentes em uma única aplicação.
- Ação rápida, eficaz e em profundidade sem danificar o suporte (exceto plástico).
- O gel permanece ativo até amolecer todas as capas.

### CARACTERÍSTICAS

Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, rebocos, colas e mástics excluindo os revestimentos com dois componentes em todos os tipos de suportes: madeira, metal, cimento, ladrilho, azulejo, vidro... .

Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais. .

Não altera os suportes, não escurece a madeira.

## FORMATOS



	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano	Rebocos, colas
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min	5 min
DECAPA 10 CAMADAS	30 min	10 min	15 min	20 min



# SUPERDECAPANTE UNIVERSAL

## APLICAÇÃO

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm).
  2. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.
  3. Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.
  4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou palha).
- Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

### PREPARAÇÃO:

- Madeira nova ou decapada : escovar e limpar o pó resultante.
- Madeira previamente envernizada : lixar suavemente com lixa de grão fino.
- Se o seu verniz anterior está escamado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

### CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Num suporte em madeira, utilize a espátula no sentido das fibras da madeira.
- Não aplicar o decapante em matérias plásticas.

NÃO UTILIZAR AO SOL CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### PERIGO

Contém acetato de n-butilo.

EUH208 : Contém Acido (benzotiazole-2-iltio) succinico. Pode provocar uma reação alérgica.

H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 : Provoca irritação ocular grave.

H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens.

EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).