

O VERNIZ PARA UM EXTERIOR DE ALTA PROTEÇÃO.

Você quer melhorar sua madeira e protegê-la dos danos diários? A verniz Climas Extremos oferece a solução para preservar a madeira, independentemente das condições climáticas.

ALTA RESISTÊNCIA

- Proteção duradoura contra raios UV e danos climáticos.
- Microporoso e hidrofugante.

FÁCIL APLICAÇÃO

- Textura antigota para aplicação vertical fácil e sem escorrer.
- Secagem rápida.

CARTA DE COLOR



Incolor ACETINADO Incolor BRILHANTE Carvalho claro BRILHANTE



Pinho BRILHANTE Mogno BRILHANTE Carvalho escuro BRILHANTE



0,25 L / 0,75 L / 2,5 L

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de carpintaria vertical externa : portas, janelas, persianas...
- Em todos os tipos de madeiras europeias ou exóticas, novas ou antigas.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM	
 6h	ENTRE 2 ÇAPAS /2 DEMAOS
 24h	SECADO COMPLETO /SECAGEM COMPLETA

HERRAMIENTAS FERRAMENTAS	
	BROCHA RODILLO PISTOLA TRINCHA ROLO PISTOLA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS	
	AGUARRÁS

RENDIMIENTO / RENDIMENTO	
	= +/- 15m ² acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos, 3 puertas / portas 6 persianas

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar em bruto, limpa e seca. Arredondar levemente os ângulos da madeira com papel de lixa para assegurar uma aplicação homogénea do verniz.

- **MADEIRA EM BRUTO** : Lixe e remova o pó. Faça um pré-tratamento com o FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS V33.
- **MADEIRA ENVERNIZADA / PROTEGIDA COM PROTETOR** : Lixe levemente com uma lixa de grão 240.
- **MADEIRA PINTADA OU COM VERNIZ DESGASTADO** : Decapar com o DECAPANTE ESPECIAL PARA MADEIRA V33. Enxágue com água e deixe secar por 24 horas. Lixe levemente com uma lixa de grão 240 e remova o pó.
- **MADEIRA EXÓTICA** : Desengordurar a madeira com acetona.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12 °C e 25 °C, sem vento.

- Mexer bem o verniz com um bastão longo e largo para misturar bem o produto.
- Aplicar com o trincha ou a rolo ou a pistola em demãos uniformes no sentido dos veios da madeira, evitando espessuras excessivas.
- Deixe secar por 6 horas, depois lixe levemente com lixa (grão 240), retire o pó e aplique a segunda demão.

CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas, ou para misturar com outros tons da paleta de cores.
- Remova o máximo de verniz possível das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.



PROTEÇÃO DE 8 ANOS

Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

A garantia se limita à devolução do produto (apresentação da embalagem e do recibo) e aplica-se apenas às propriedades do verniz.